



Підготував учень 7 групи
Наумчук Олександр

Як розібрати ноутбук DELL



- **1 Починаємо розбирання з від'єднання акумулятора. Рухай засувки в протилежні сторони і висуваємо акумулятор.**
- **? 2 Відкручуємо болти тимають кришку ноутбука (їх дві штуки), де розташовані основні його компоненти. Відкручуємо оптичний привід (його тимає один болт) і витягуємо його. Викручуємо один болт, що тимають жорсткий диск, витягуємо і піднімаємо за язичок.**


Третій крок



■ З за допомогою кнопок і витягуємо заглушку картридера, вона може нам перешкодити в подальшому, відкрити нормально корпус. Викручуємо всі гвинти на задній кришці, їх доведеться компонувати, так як вони відрізняються (біля лунок є підписи-маркування використовуваних гвинтів). Також викручуємо болти під оптичним диском і вінчестером. Щоб від'єднати антенну (просто піднімаємо вгору, Вона не припаяна) і викручуємо гвинт, що тримають Wi-Fi картку.

Крок чотири

- *4 перевертаючи, Розкриваючи ноутбук, відкріпiti клавiатуру. У цiй моделi ноутбука клавiатуру вiд'єднати важкувато, так що це треба робити акуратно, щоб не розшарувати i НЕ зiпсувати її. Над верхнiми кнопкami i по краях отщелкивали всi засувки тримають клавiатуру. Це можна зробити, пiддягаючи її з краю тонким предметом, i поступово отщелкiвая верхню частину, також вивiльнити її по краях.*




Крок п'ятий

- *5 віджимаємо клавіатуру на себе і Закріплюючи шлейф. Піднімаємо ручку-засувку, отсоединяя шлейф (злегка потягнувши на себе) і прибираємо клавіатуру. Щоб від'єднати шлейфи на кнопку харчування та на тачпад. Відкручуємо один болт, що знаходиться під пломбою. В щілину між верхньою і нижньою половиною ноутбука заганяємо плоский пластиковий предмет, це можна зробити гітарним медіатором, і отщелкивали всі засувки по периметру. Тепер кришки ноутбука можна Роз'єднати, прибираємо верхню частину.*




Крок шість



- *6 Відкручуємо болт в верхньому правому куті Окреслені стрілкою, він тримає плату, отсоединяя шлейф харчування (знаходитьться під платою в верхньому правому куті) і, НЕ перегинати, знімаємо материнську плату. Пензликом чистим накопичилася пил під платою.*


Крок сім

- 7 Відкручуємо болт в верхньому правому куті Окреслені стрілкою, він тримає плату, отсєдиняя шлейф харчування (знаходитьться під платою в верхньому правому куті) і, НЕ перегинати, знімаємо материнську плату. Пензликом чистим накопичилася пил під платою.



Крок вісім

- *8 відключаемо харчування вентилятора, відкручуємо два гвинти тримають вентилятор, відклеюються клейку стрічку і знімаємо його. Продуває і чистим пензликом накопичилася пил на сітці, також чистим вентилятор (не розбираючи його).*



Починаємо збірку в зворотному порядку:

- Приєднати шлейф харчування вентилятора, ставимо на місце і прикручуємо вентилятор на два болта, приkleюємо стрічку із зворотного боку. Встановлюємо материнську плату на місце в нижній корпус.
- Підключаємо шлейф харчування в верхньому правому куті плати, прикручуємо болт тим, що тримає плату, позначений стрілкою (знаходитьться у верхньому лівому куті). Далі підключаємо все шлейфи: матриці (приkleюємо його до кулера), кардридера, шлейф динаміка (прокладаємо на місце проведення й прикручуємо лівий динамік), оптичного приводу і USB. Підключаємо шлейф плати індикації, прикручуємо плату індикації на два гвинти.
- Надягаємо кришку ноутбука, защелкиваем по периметру. Підключаємо два залишилися шлейфи на кнопку харчування та на тачпад. Перевіряємо, щоб все було щільно вставлено, на кожному шлейфу є маркировочная риса, яка показує, правильно вставлені чи ні шлейфи. Затягуємо болт кріплення верхньої кришки. Підключаємо акуратно, не переламуючи шлейф клавіатури, і вставляємо клавіатуру, починаючи знизу в пази, і по периметру защелкиваем.
- Перевертаємо ноутбук, затягуємо болт від клавіатури (лунка самореза підписана). Прикручуємо болти під оптичним приводом, відсуває привід і затягуємо одним болтом. Прикручуємо два болта під вінчестером, лунки підписані один болт довша за іншу коротше. Вставляємо вінчестер на місце і прикручуємо. Прикручуємо на місце Wi-Fi адаптер, підключаємо антени. Відсуває на місце заглушку кардридера. Закриваємо всі основні компоненти ноутбука кришкою, закручуємо два болта тримають кришку. Вставляємо акумулятор.