

Radar Monitor Performance

Описание к видео

<https://vk.com/baltic.tern>

Performance Monitor

- Установите шкалу дальности 12 миль
 - Подстройку частоты в ручном режиме на уровень 50
 - чувствительность приемника 91
 - Отключить все векторы, следы, кольца дальности
 - Устранение помех для моря и дождя в положении 0
 - Ориентация по ДП
 - Заходим в Menu – System – Radar configuration - Rx
- Видим значение 2477 для Corse Tune Setting и 89 для Tune Indicator
- Теперь, изменяя значение Corse Tune Setting добиваемся такого положения, при котором Tune Indicator станет равным 99.
 - Нажимаем применить.

<https://vk.com/baltic.tern>

Performance Monitor

- Далее включаем автоматическую подстройку частоты и заходим в : Performance Monitor – System – Rx
- Наблюдаем дуги на экране радара..

Это все, делаем запись в журнале, если требуется.

Performance Monitor

Совместное производство Al Rain и Baltic Tern
Production

<https://vk.com/baltic.tern>