

# Настройка маршрутизаторов DIR-100 и DIR-120 для работы в сети провайдера Skynet-onLine через VPN-соединение\*



\* Перед покупкой устройства вы должны быть подключены или иметь техническую возможность подключения к провайдеру Skynet-onLine

#### Применение маршрутизатора





#### Необходимость маршрутизатора:

- 1. Разделяет один общий IP-адрес, выданный провайдером, на несколько компьютеров.
- 2. Несколько пользователей получают доступ к интернет одновременно.
- 3. Контроль за сетевыми подключениями пользователей.
- 4. Защита от вторжений извне.

#### Достоинства маршрутизатора:

- 1. Аппаратное решение.
- 2. Простота настройки и управления.
- 3. Эффективное экономичное решение

# Подключение маршрутизатора к сети



**Порт WAN** – служит для подключения кабеля Ethernet с разъемом RJ-45, от провайдера



Порты LAN – предназначены для подключения к компьютерам или коммутатору локальной сети

Гнездо для подключения адаптера питания

- 1. Перед началом настройки маршрутизатора вы должны убедиться, что Интернетсоединение с провайдером активно (открываются WEBстраницы сайтов, получается и отправляется почта, работает ICQ и т.д.). Если нет доступа к интернету, то вам необходимо обратиться в тех поддержку провайдера.
  - Подключите один конец кабеля Ethernet (данный кабель входит в комплект устройства) к любому порту LAN на задней панели маршрутизатора, а другой конец к порту сетевого адаптера компьютера.
- **3.** Подключите к порту WAN Ethernet кабель от провайдера.
- **4.** Подключите адаптер питания к разъему на задней панели маршрутизатора.

# Настройка сетевой карты в Windows XP



Нажмите кнопку «Пуск», выберите «Панель Управления», «Сетевые подключения», «Подключение по локальной сети». В свойствах сетевого подключения выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите «Свойства», в новом окне выберите «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить DNS-сервера автоматически» и нажмите кнопку «OK».



# Настройка сетевой карты в Windows Vista



Нажмите кнопку «Пуск», выберите «Панель Управления», «Управления сетевыми подключениями», «Подключение по локальной сети». В свойствах сетевого подключения выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажмите «Свойства», в новом окне выберите «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить DNS-сервера автоматически» и нажмите кнопку «OK».



### Настройка маршрутизатора через WEB-интерфейс



Для доступа к интерфейсу управления запустите WEB- браузер, в адресной строке	Image: DIR-100 - Windows Internet Explorer   Image: DIR-10	rch
введите адрес http://192.168.0.1		🖶 🔹 🕞 Page 🔹 🎯 Tools 🔹 »
и нажмите Enter.	Product Page :DIR-100	Hardwar
Наберите <b>«admin»</b> в поле <b>«User Name»,</b> а поле <b>«Password»</b>	D-Link LOGIN Log in to the router: User Name admin Password	
оставьте пустым		
	Done	100% - //
	Нажмите	кнопку «Log In»

#### Настройка на маршрутизаторе VPN-соединения по протоколу PPTP



После выполнения авторизации появится окно WEB-интерфейса устройства через которое вы можете настраивать маршрутизатор. Для настройки подключения к провайдеру выберите вкладку «Setup» нажмите слева кнопку «Internet Setup», а затем нажмите на кнопку «Manual Internet Connection Setup».



## Настройка на маршрутизаторе VPN-соединения по протоколу PPTP



y Internet Connection is:	PPTP (Username / Password)	1
TP		
er the information provide	d by your Internet Service Provider (ISP).	
	O Dynamic IP . Static IP	2
IP Address:	10.0.X.X (assigned by your ISP)	
Subnet Mask:	255.255.255.0	3
Gateway:	10.0.X.1	
DNS:	208.67.222.222	
	00 - 17 - 31 - 16 - 1F - 91 (optional)	4
MAC Address:	Duplicate MAC address from the customer end	
Server IP/Name:	217.114.0.1	5
PPTP Account:	Логин на VPN	
PPTP Password:	Пароль на VPN	6
PTP Confirm Password:	Пароль на VPN (ещё раз)	0
Maximum Idle Time:	5 Minutes	
MTU:	1460	
Connect mode select	Abuque on Allenuel C. Connect on demand	7

# Настройка на маршрутизаторе VPN-соединения по протоколу PPTP



В открывшимся окне выполняем следующие действия:

- 1. В поле «My Internet Connection is» выберите «PPTP (Username/Password)»
- 2. Выбираете подключение со статическим назначением адреса провайдером «Static IP».
- B поле «IP Address» нужно указать [ваш ip-адрес] (начинается с 10.0.; если вы забыли/не сохранили ip-адрес, то зайдите снова сюда <a href="https://users.sky.ru/lan/vpn.pl">https://users.sky.ru/lan/vpn.pl</a>), «Subnet Mask»- 255.255.255.0, «Gateway» его адрес всегда имеет вид 10.0.[третье число в Вашем ip-адресе].1 (например, если Ваш ip-адрес 10.0.150.24, то ip-адрес шлюза будет 10.0.150.1), «DNS» 217.114.10.10
- 4. В поле «MAC Address» писать ничего не нужно
- 5. В поле «Server IP/Name» IP-адрес VPN-сервера 217.114.0.1 или 217.114.0.2
- 6. В полях «**PPTP Account**» и «**PPTP Password**» введите имя пользователя и пароль для авторизации VPN в сети провайдера. В поле «**PPTP Retype Password**» повторите пароль для авторизации в сети провайдера.
- 7. В поле режима установки соединения «Connect mode select» выберите «Always-on» для постоянного подключения.
- 8. Сохраняете настройки нажатием клавиши «Save Settings».

# Проверка РРТР соединения на маршрутизаторе



Для проверки соединения PPTP выберите вкладку «Status» и нажмите кнопку «Device Info».



# Поиск и устранение неисправностей



Симпт	Причины	Устранение
Бы	Неисправнос	Пенсправноениптер
доступ	<b>-</b> ПОДКЛЮЧЕН	питания к разъему на
ана	Бдаптер	<b>Заднетрнате</b> лали
WEB-	ПОНКАТИЯНЕН	Kapeupyabeanopthernet
интер	Ethernet	вляночний скаданнер в
фейс	кабель	<b>ВХЕҢН</b> ТИРИВЕКТ
	B WEB-	BEJBERKSOBRAK WEBMY
	браузере	вратустальна задней
	Бснокивзуенся	Ваконине отключите
	Прокстипа к	METHOPPOSOBBAHINEDA, A
		<b>дрягой монных</b> к-порту

# Поиск и устранение неисправностей D-Link Building Networks for People



Симпт	Причины	Устранение
БМы	нененравнос	Переверьте введенные
устапа	ТИСДСПЫ	параметры для
влива	Перемеулен	WTPHARTECHNE VPN
ется	APANCEEPSEVA	FERAUD GENRKVO
PPTP	УРN туннеля	Провакодер ВРТР (имя
соеди	HOLBANDEBAY	пользователя,
нение	PPTP	пароль, адрес
		сервера VPN и т.д.)





# Техническая поддержка компании SKYNET тел.: (343) 355-93-88 время работы: пн - пт с 8:00 до 22:00, сб - вс с 9:00 до 19:00