Базовая настройка коммутаторов (3028, 3526, 1210-28Р)

- **DES-3028** Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100 Мбит/с + 2 портами 1000BASE-T + 2 комбо-портами 1000BASE-T/SFP.
- Представляют собой наиболее эффективное решение в категории управляемых сетевых коммутаторов начального уровня. Обладая богатым функционалом, эти коммутаторы предоставляют недорогое решение по созданию безопасной и эффективной сети отделов предприятий малого и среднего бизнеса, а также промышленных предприятий.



# Принцип работы коммутатора

Решение о том, куда направить полученный кадр коммутатор принимает исходя из таблицы коммутации.



Порт коммутатора	МАС-адрес хоста А	
1		
2	B	
3	С	
4	D	
5	E	
5	F	

- Управляемые коммутаторы поддерживают широкий набор функций управления и настройки, включающие Web-интерфейс управления, интерфейс командной строки, Telnet, SNMP и др. В качестве примера можно привести коммутаторы D-Link DES-3226S, DES-3326SR, DES-3526, DES-3324SR, и др.
- **Неуправляемые коммутаторы** функции управления и настройки не поддерживают. Примером могут служить коммутаторы D-Link серии DxS-10xx.
- Настраиваемые коммутаторы занимают промежуточную позицию между ними. Эти коммутаторы позволяют выполнять настройку определенных параметров, но не поддерживают удаленное управление по SNMP и Telnet. Примером таких коммутаторов являются DES-1226G и DGS- 1216T/1224T.

# Возможности удаленного управления и мониторинга:

SNMP, telnet, LLDP

## Фильтрация трафика:

VLAN, traffic segmentation, LBD, Storm control, ACL, QoS, STP, дополнительные настройки портов

#### LBD – это механизм обнаружения петель обнаружения петель.





Link Layer Discovery Protocol (LLDP) — протокол канального уровня, который позволяет сетевым устройствам анонсировать в сеть информацию о себе и о своих возможностях, а также собирать эту информацию о соседних устройствах.





VLAN (Virtual Local Area Network) — группа устройств, имеющих возможность взаимодействовать между собой напрямую на канальном уровне, хотя физически при этом они могут быть подключены к разным сетевым коммутаторам. И наоборот, устройства, находящиеся в разных VLAN'ax, невидимы друг для друга на канальном уровне, даже если они подключены к одному коммутатору, и связь между этими устройствами возможна только на сетевом и более высоких уровнях.





Необходимо установить физическое соединение между коммутатором и рабочей станцией

• Первый тип – через консольный порт





• Второй – через порт Ethernet



### Подключения к другому коммутатору

 Для подключения к другому коммутатору так же можно использовать любой четырехпарный кабель UTP. При условии, что порты коммутатора поддерживают автоматическое определение полярности. В противном случае надо использовать кроссовый кабель.



# Шаг 1. Обеспечение защиты коммутатора от доступа неавторизованных пользователей.

Самым первым шагом при создании конфигурации коммутатора является обеспечение его защиты от доступа неавторизованных пользователей. Самая простая форма безопасности – создание учетных записей для пользователей с соответствующими правами.

Создать учетную запись пользователя можно с помощью следующих команды:

#### create account admin/user <username>

Далее появится приглашение для ввода пароля и подтверждения ввода: Enter a case-sensitive new password: Enter the new password again for confirmation:

Максимальная длина имени пользователя и пароля от 0 до 15 символов.

После успешного создания учетной записи на экране появится слово **Success.** 

DES-3800:admin#create account admin dlink Command: create account admin dlink

Enter a case-sensitive new password:\* Enter the new password again for confirmation:\* Success.

#### Шаг 2. Настройка ІР-адреса.

Для того чтобы коммутатором можно было удаленно управлять через web-интерфейс или Telnet, ему необходимо назначить IPадрес из адресного пространства сети, в которой планируется его использовать. IP- адрес может быть задан автоматически с помощью DHCP или статически, с помощью следующих команд CLI:

#### DES-3800:admin# config ipif System dhcp

#### **DES-3800:admin# config ipif System ipaddress** xxx.xxx.xxx.xxx/yy– IP-адрес, уу – маска (например /24), System- имя управляющего интерфейса коммутатора.

#### show ipif- посмотреть настройку Ір коммутатора

DES-3800:admin#config ipif System ipaddress 192.168.44.42/24 Command: config ipif System ipaddress 192.168.44.42/24

Note: All configuration on this interface will return to default setting. Success.

DES-3800:admin#

• Шаг 3. Настройка параметров портов коммутатора. По умолчанию порты всех коммутаторов D-Link поддерживают автоматическое определение скорости и режима работы (дуплекса). Но может возникнуть ситуация, что автоопределение будет действовать некорректно и потребуется ручная установка скорости и режима.

Для установки параметров портов на коммутаторе D-Link можно воспользоваться командой **config ports**.

Пример установки скорости равной 10Мбит/с, дуплексного режима работы, обучения и состояния для портов коммутатора с 1 по 3

DES-3800:admin#config ports 1-3 speed 100\_full learning enable state enable Command: config ports 1-3 speed 100\_full learning enable state enable

Success.

DES-3800:admin#

#### Команда **show ports <список портов>** выведет на экран информацию о настройках портов коммутатора. Ниже показан результат выполнения команды show ports.

DES-380	0:admin#sh	iow ports 1-5,8		
Command	: show por	ts 1-5,8		
Port	Port	Settings	Connection	Address
	State	Speed/Duplex/FlowCtrl	Speed/Duplex/FlowCtrl	Learning
1	Enabled	10M/Full/Disabled	Link Down	Enabled
2	Enabled	10M/Full/Disabled	Link Down	Enabled
3	Enabled	10M/Full/Disabled	Link Down	Enabled
4	Enabled	Auto/Disabled	Link Down	Enabled
5	Enabled	Auto/Disabled	Link Down	Enabled
8	Enabled	Auto/Disabled	Link Down	Enabled

Шаг 4. Сохранение текущей конфигурации коммутатора в энергонезависимую память NVRAM. Для этого необходимо выполнить команду: save.

DES-3800:admin#save Command: save Шаг 5. Пер Saving all configurations to NV-RAM... Done. ПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ DES-3800:admin#. .....

> DES-3800:admin#reboot Command: reboot

Are you sure to proceed with the system reboot?(y/n) Please wait, the switch is rebooting... Шаг 6. Просмотр базовую конфигурации коммутатора. Получить информацию о коммутаторе можно с помощью команды: show switch.

DES-3800:admin#sho	υw	switch		
Command: show swit	tel	h		
Device Type	;	DES-3828 Fast-Ethernet Switch		
Combo Port Type		1000Base-T + 1000Base-T		
MAC Address	:	00-13-46-7E-01-40		
IP Address	:	10.90.90.90 (Manual)		
VLAN Name	:	default		
Subnet Mask	:	255.0.0.0		
Default Gateway	:	0.0.0.0		
Boot PROM Version	:	Build 0.00.008		
Firmware Version	:	Build 3.00.B22		
Hardware Version	:	141		
Device S/N	:			
Power Status	:	Main - Normal, Redundant - Not Present		
System Name	:			
System Location	:			
System Contact	:			
Spanning Tree	:	Disabled		
GVRP	:	Disabled		
IGMP Snooping	:	Disabled		
TELNET	:	Enabled (TCP 23)		
SSH	:	Disabled		
WEB	:	Enabled (TCP 80)		
RMON	:	Disabled		
RIP	:	Disabled		
DVMRP	:	Disabled		
PIM	:	Disabled		
OSPF	:	Disabled		
SNMP		Disabled		

- Настройка Vlan:
- 1)Удалить все порты из default VLAN

# Config vlan default delete 1-28

2) Создание новой VLAN на коммутаторе:

## create vlan 333 tag 333

- 3) Указать VLAN и режим работы (tagged / untagged) для порта
- Config vlan 333 add untagged 1-24
- Config vlan 633 add tagged 25-28