

# **ЗАМЕНА РАДИАТОРА В КВАРТИРЕ.**





Как правило, замена отопительных батарей в квартире в основном осуществляется по двум причинам – из-за их выхода из строя, или при желании обновить интерьер и установить современные радиаторы. Но, какой ни была бы причина, заменить батареи можно вызвав мастера или сделать это самостоятельно. Главное, иметь необходимое документальное разрешение от соответствующих инстанций.



Если вы решили сделать это самостоятельно, то вам будут необходимы инструменты, необходимые комплектующие. Но, прежде всего, следует определиться с выбором новых батарей.



## Необходимые инструменты

- ❖ гаечные ключи;
- ❖ пакля или любое грубое волокно;
- ❖ радиаторные заглушки;
- ❖ кран Маевского (устройство для выпуска воздуха из радиатора);
- ❖ кронштейны, которые держат батарею (если не подходят старые);
- ❖ шаровые краны;
- ❖ силиконовый герметик или масляная краска.

Прежде чем приступить к демонтажу старых батарей, желательно убедиться, что в стояке отопления нет воды.





## Кран Маевского



# УСТАНОВКА РАДИАТОРА

**1** АККУРАТНО ОТСОЕДИНИВ БАТАРЕИ ОТ ТРУБ, УСТАНОВИТЕ НА ИХ МЕСТО НОВЫЕ РАДИАТОРЫ. ЖЕЛАТЕЛЬНО СОЕДИНЯТЬ РАДИАТОР С ТРУБОЙ ЧЕРЕЗ ШАРОВОЙ КРАН. В ТАКОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗНИКНЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАМЕНИТЬ РАДИАТОР, ТО СДЕЛАТЬ ЭТО БУДЕТ ЛЕГЧЕ. КРОМЕ ТОГО, СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО БУДЕТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, А НЕ ТОЛЬКО В ВЕСЕННЕЕ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, КОГДА СТОЯКИ ОТОПЛЕНИЯ СТОЯТ ПУСТЫМИ.





**2** СКРУЧИВАЯ КРАНЫ, ЗАГЛУШКИ И КРАН  
МАЕВСКОГО, ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ПРОМАТЫВАЙТЕ РЕЗЬБЫ ПАКЛЕЙ,  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБМАЗАВ ЕЕ  
СИЛИКОНОМ ИЛИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ.  
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫ ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ  
ПРОТЕКАНИЯ ТРУБ, КОГДА ВКЛЮЧАТ  
ОТОПЛЕНИЕ.



На этом, основные работы закончены. Остаётся только дождаться отопительного сезона и внимательно осмотреть места соединения, чтобы нигде не протекало. А с помощью крана Маевского вы всегда сможете стравить воздух из системы, чтобы не образовывались воздушные пробки.





**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**

**ИРКУТСК, 2013 ГОД.**

