

**Подготовка
оштукатуренных
поверхностей под
окраску.**

- Оштукатуренные поверхности очищают от
- брызг раствора с помощью скребка или шпателя.
- Образовавшуюся пыль сметают щеткой или промышленным пылесосом.

- Далее следует удалить имеющиеся смоляные масляные пятна. Небольшие участки можно заклеить тонкой фольгой; большие вырубам зубилом и молотком на глубину не менее 3 мм, а образовавшиеся
- неровности заделываем, аналогично трещинам, гипсо-меловой подмазкой.

- Краски очень не любят пыль (а на оштукатуренных поверхностях ее предостаточно), поэтому завешающий этап подготовки — обеспыливание, для чего можно воспользоваться щетками или веником, но много эффективнее будет проделать это с помощью пылесоса или влажной тряпки.

- Если вы выбрали влажный способ обеспыливания, то перед окрашиванием поверхности необходимо хорошо просушить.

- Несколько слов о сухой штукатурке: по сути, подготовка поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки, к окрашиванию (заделка швов, изоляция гвоздей) является завершающим этапом процесса оштукатуривания (облицовки). Поэтому в данном случае речь может идти только об обеспыливании поверхности.