

Рис. 1.7. Органы управления автомобиля с «низкой» панелью приборов

1 - комбинация приборов; 2 - выключатель (замок) зажигания; 3 - панель приборов; 4 - центральный воздуходув; 5 - боковые воздуходувы; 6 - крышка вещевого ящика; 7 - журнальная полка; 8 - заглушка; 9 - выключатель обогрева стекла двери задка; 10 - выключатель задних противотуманных фонарей; 11 - выключатель аварийной сигнализации; 12 - центральный переключатель наружного освещения; 13 - пульт управления системой вентиляции и отопления салона; 14 - гнездо для радиоприемника; 15 - рычаг переключения передач; 16 - рычаг стояночного тормоза; 17 - пепельница; 18 - прикуриватель; 19 - рычаг переключения стеклоочистителей и омывателей; 20 - педаль акселератора; 21 - педаль тормоза; 22 - педаль сцепления; 23 - рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора; 24 - выключатель звукового сигнала; 25 - рукоятка сброса показаний суточного пробега; 26 - выключатель освещения приборов; 27 - гидрокорректор фар; 28 - рычаг привода замка капота; 29 - рычаг переключения указателей поворота и света фар




Рис. 1.8. Комбинация приборов на «низкой» панели

1 - спидометр; 2 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 3 - вольтметр; 4 - указатель уровня топлива; 5 - контрольная лампа резервного остатка топлива; 6 - эконометр; 7 - счетчик суточного пробега; 8 - счетчик суммарного пробега; 9 - контрольное табло «STOP»; 10 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 11 - контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 12 - контрольная лампа включения аварийной сигнализации; 13 - контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости; 14 - контрольная лампа включения стояночного тормоза; 15 - контрольная лампа аварийного падения давления масла; 16 - контрольная лампа включения указателей поворота; 17 - контрольная лампа включения фонарей габаритного света; 18 - контрольная лампа включения задних противотуманных фонарей; 19 - контрольная лампа включения дальнего света фар; 20 - контрольная лампа включения обогрева стекла двери задка




Рис. 1.9. Органы управления автомобиля с «высокой» панелью приборов

1 - выключатель зажигания; 2 - выключатель аварийной сигнализации; 3 - рычаг переключения стеклоочистителей и омывателей; 4 - ниша для радиоприемника; 5 - центральный воздуховод; 6 - табло бортового компьютера (заказное оборудование); 7 - панель приборов; 8 - крышка вещевого ящика; 9 - боковые воздуховоды; 10 - облицовка громкоговорителя; 11 - журнальная полка; 12 - выключатели электростеклоподъемников; 13 - прикуриватель; 14 - пульт управления системой вентиляции и отопления салона; 15 - рычаг переключения передач; 16 - рычаг стояночного тормоза; 17 - пепельница; 18 - рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора; 19 - педаль акселератора; 20 - педаль тормоза; 21 - педаль сцепления; 22 - выключатель звукового сигнала; 23 - выключатель освещения приборов; 24 - гидрокорректор фар; 25 - выключатель обогрева передних сидений (заказное оборудование); 26 - выключатель задних противотуманных фонарей; 27 - выключатель противотуманных фар (заказное оборудование); 28 - выключатель обогрева стекла двери задка; 29 - рычаг привода замка капота; 30 - рычаг переключателя указателей поворота и света фар; 31 - переключатель наружного освещения; 32 - комбинация приборов




Рис. 1.10. Комбинация приборов на «высокой» панели

1 - спидометр; 2 --рукоятка сброса показаний счетчика суточного пробега; 3 - счетчик суточного пробега; 4 - счетчик суммарного пробега; 5 - указатель уровня топлива; 6 - световая панель бортовой системы контроля; 7 - табло «TEST»; 8 - табло «STOP»; 9 - контрольная лампа выхода из строя ламп стоп-сигналов и габаритного света; 10 - контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости; 11 - контрольная лампа падения уровня охлаждающей жидкости; 12 - контрольная лампа износа колодок передних тормозов; 13 - контрольная лампа падения уровня в бачке омывателя; 14 - контрольная лампа падения уровня масла в картере двигателя; 15 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 16 - тахометр; 17 - контрольная лампа включения стояночного тормоза; 18 - контрольная лампа «CHECK ENGINE» («Проверьте двигатель») системы впрыска; 19 - контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 20 - контрольная лампа резервного остатка топлива; 21 - контрольная лампа падения давления масла в системе смазки двигателя; 22 - контрольная лампа включения указателей правого поворота; 23 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 24 - контрольная лампа включения указателей левого поворота; 25 - контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности; 26 - контрольная лампа незакрытых дверей; 27 - контрольная лампа включения габаритного света; 28 - контрольная лампа включения дальнего света фар; 29 - контрольная лампа «CHECK ENGINE» («Проверьте двигатель») системы снижения токсичности

