

Классы грузов

Таблица классов груза по использованию грузоподъемности

Классы грузов

Класс	Коэффициент использования грузоподъемности γ	
	диапазон	расчетное значение
1	0,91...1,0	1,0
2	0,71...0,9	0,8
3	0,51...0,7	0,6
4	0,40...0,5	0,5

▣ По индивидуальному варианту (10 грузов) указать класс груза и коэффициент использования ТС по грузоподъемности