



**Tupperware®**

Сервировочная коллекция  
«Кристалл»



- Герметичная крышка легко закрывается и открывается, защищает содержимое чаши до и после подачи. Герметичная крышка также предотвращает высыхание продуктов, ее дизайн разработан таким образом, что ее можно использовать во время подачи на стол и снимать непосредственно перед приемом пищи. Это сохраняет содержимое свежим.
- Язычок на крышке позволяет легко открывать и закрывать крышку.
- Чаши могут быть поставлены одна на другую благодаря плоской поверхности крышки, что очень практично для хранения в шкафу или холодильнике.
- Идеально подходит для подачи холодных блюд, таких как салаты, паста, рис, хлеб, фрукты, чипсы и т. Д.
- Преподнесите ваши блюда элегантно, что бы порадовать ваших гостей . Приготовьте блюда заранее; чаши позволят сохранить ваши блюда свежими в холодильнике.
- Каждая чаша легко помещается внутрь другой. Если у вас есть место для хранения большой чаши на вашей кухне, у вас есть место для хранения всей коллекции! Маленькая и компактная коллекция для любой кухни.





Максимизирует пространство для хранения в холодильнике или шкафу.

Практически небульющаяся

Позволяет хранить продукты при комнатной температуре и в холодильнике.

Универсальное, прочнее стекла



**Мягкий материал**  
Для легкого открывания

Плоская поверхность соответствует диаметру дна чаши для надежной укладки

**Крышка герметичная**

Герметичная крышка. Подходит для хранения жидкостей и перевозки блюд!



**Tupperware лого**

**Язычок**

Для легкого открывания/закрывания крышки

Позволяет оптимизировать пространство для хранения



Легкие

Когда не используете, переверните крышки и положите их поверх чаш.



Чтобы открыть чашу:

1. Одной рукой придерживайте чашу на столе. Другой потяните за язычок на крышке.



Чтобы закрыть чаши:

1. Поместите крышку сверху чаши. Немного надавите и проведите пальцами по уплотнению, чтобы закрыть чашу.
2. Герметичная крышка подходит для хранения жидких пищевых продуктов.
3. Чтобы сохранить продукты дольше, надавите на верхнюю часть крышки при закрытии для извлечения избыточного воздуха внутри чаши.



Если покупать как набор, 290ml, 610ml, 990ml, 1.3L, 2.4L и 4L, 6L, 2L то чаши удобно компактно хранить друг в друге.

Не рекомендуется закрывать чаши при хранении, так как воздух должен циркулировать, чтобы избежать каких-либо неприятных запахов в чашах







Продукт подходит для мытья в посудомоечной машине. Однако, чтобы сохранить блестящее качество чаш, рекомендуется мыть их вручную с использованием мягкого моющего средства и мягкой губки.

Не используйте царапающие чистящие губки. Используйте только неабразивные, не хлоридные моющие средства с Tupperware Microfiber Towel.

Крышку можно мыть. Чтобы предотвратить деформацию в посудомоечной машине, используйте только верхнюю стойку. Перед первым использованием, вымойте вручную и высушите.

Подходит только для холодных блюд.

Сервировочная коллекция «Кристалл» предназначена только для сервировки. Она не подходит для морозильной камеры, микроволновой печи или обычного использования в духовке.

Чтобы избежать царапин, рекомендуется подавать еду, используя только пластиковую или деревянную посуду, без острых краев.



## Стандартная гарантия Tupperware


Сервировочная коллекция «Кристалл» не будет растрескиваться, ломаться или шелушиться при нормальном использовании на протяжении всего срока службы продукта. Гарантия не распространяется на разумный износ при нормальном использовании или неправильном использовании, злоупотреблении или деформации изделия. Окрашивание может происходить, но это не влияет на функциональность изделия.

Окрашивание и царапины являются нормальными и не влияют на качество продукта. На эти случаи не распространяется гарантия Tupperware.

Чтобы избежать царапин, рекомендуется не хранить конфеты, печенье с сахарным покрытием или закуски с крупной солью.

Не рекомендуется размещать продукты, содержащие цитрусовые, так как это может провоцировать появление трещин впоследствии.





**Tupperware®**