

**Hoff!**



**Hoff!**



**Hoff!**



**Схемы сборки.  
Дополнительные  
действия клиента**



**Hoff!**

**Hoff!**



**Hoff!**



**Hoff!**



**Hoff!**

## Особенности сборки мебели Hoff



- ✓ Сверление крепёжных отверстий (включая зенковку) в металлических профилях;
- ✓ Подготовка фурнитуры к установке (разбор опор), двусторонних стяжек (ослабление стопорных колец);
- ✓ Досверливание отверстий под ручку из-за унификации фасадов;
- ✓ Досверливание отверстий для межсекционных стяжек;
- ✓ Приобретение доп. элементов (блоки питания к светильникам, полки с подсветкой);
- ✓ Досверливание отверстий для светильников (в шкафах, карнизах);
- ✓ Наклейка на герметик зеркал, стекол, декоративных элементов;
- ✓ Установка фурнитуры без присадок (отсутствие наколок под саморезы для установки петель);
- ✓ Необходимо использовать при сборке специализированный инструмент (кроме отверток) не входящий в комплект (дрель с разным диаметром сверел, струбцины, накидные гаечные ключи разного размера, шило, углорез для погонных карнизов);
- ✓ Единый комплект креплений к стене (метизная группа), входящий состав фурнитуры (унифицирован);
- ✓ Самостоятельный расчет и разметка точек крепления деталей, фасадов (разборные фасады шкафов-купе);

## Особенности сборки мебели Hoff



- ✓ Проклейка шкантовых соединений клеем ПВА для укрепления конструкции;
- ✓ Сложность сборки шкафов-купе, которые возможно собрать только вертикально, при этом соответствие высоты потолков размеру шкафа не означает возможность установки шкафа после выполнения горизонтальной сборки;
- ✓ Отсутствие единой инструкции по сборке изделия, производимое на фабрике с учетом унификации ассортимента;
- ✓ Навеска большой конструкции в сборе (помимо крепления к стене, нужно сразу повесить модуль соединенный с полкой);
- ✓ При установке шкафов-купе необходим дополнительный набор подложек для выравнивания уровня нижнего горизонта, не входящий в комплект фурнитуры.



- Проведение сборки при отсутствии единой и пошаговой инструкции по сборке самостоятельного изделия, готового к вводу в эксплуатацию;
- Самостоятельный расчет высоты, необходимой для поднятия корпуса шкафа из горизонтального положения в процессе сборки;
- Необходимость использования при сборке специализированного инструмента (кроме отверток), не входящий в комплект (для сборки кроватей - дрель с разным диаметром сверел; для корпуса - накидные гаечные ключи разного размера, углорез для погонных карнизов);
- Досверливание отверстий для светильников (в шкафах, карнизах) если изделие является уникальным в ассортименте;
- Наклейка на герметик зеркал, стекол;
- Травмоопасные действия, связанные с подготовкой кромки (вырезы в кромках пазов под задние стенки);
- Сверление крепёжных отверстий (включая зенковку) в металлических профилях;
- Установка фурнитуры без присадок (отсутствие наколок под саморезы для установки петель);



- Проклейка шкантовых соединений клеем ПВА для укрепления прочности конструкций корпусов (допустимо – для карнизов/декоративных элементов);
- Самостоятельный расчет и разметка расположения присадок/точек крепления деталей (для деталей кроватей и элементов фасадов шкафов-купе);
- Единовременная навеска на стену большой, тяжелой и сложной конструкции в сборе;
- Приобретение доп. электрических элементов (блоки питания к светильникам, полкам с подсветкой) для уникального ассортимента;
- Приобретение дополнительного набора подложек для выравнивания уровня нижнего горизонта шкафов-купе, не входящего в комплект фурнитуры.

## Перечень допустимых действий при сборке покупателям Хофф с дополнительным обозначением в инструкции по сборке



- ✓ Приобретение доп. элементов (блоки питания к светильникам, полкам с подсветкой) – для унифицированного ассортимента и только при наличии элементов в ассортименте поставщика;
- ✓ Подготовка фурнитуры к установке (разбор опор, ослабление стопорных колец) – должны быть выделены отдельным шагом (выноской) в инструкции по сборке;
- ✓ Досверливание отверстий под ручку из-за унификации фасадов – обязательно указание о правильном положении фасада при досверливании (снятие фасада, горизонтальное расположение с плотным прижатием к плоскости, сверление с тыльной стороны фасада);
- ✓ Досверливание отверстий для межсекционных стяжек – указание порядка выравнивания по уровню и стяжки струбцинами;
- ✓ Досверливание отверстий для светильников (в шкафах, карнизах) если изделие является не уникальным в ассортименте – указание в инструкции местоположения, диаметра отверстия и пр.;
- ✓ Допустимо отсутствие наколок под саморезы для установки петель – только при отсутствии единого вида петель на производстве и с выноской шага в инструкции по выравниванию петель относительно плоскости;

## Перечень допустимых действий при сборке покупателям Хофф с дополнительным обозначением в инструкции по сборке



- ✓ Подбор метизной группы для крепления изделий к стене в зависимости от материала стены;
- ✓ Использование специализированного инструмента, не входящего в комплект (дрель, струбцины, шило) – для фиксации изделий к стене или стяжке между корпусами;
- ✓ Возможность сборки корпусов шкафов-купе в 2х положениях с указанием в инструкции минимально возможной высоты потолка;
- ✓ Отсутствие единой инструкции по сборке готового изделия допустимо в случае сборки модульных элементов;
- ✓ При установке шкафов-купе набор подложек в составе комплекта фурнитуры может отсутствовать при наличии альтернативных регулируемых опор.