


Проектирование
центральных и
периферийных устройств
ЭВС

Литература для изучения материала

- Таненбаум «Архитектура компьютера»
- Поворознюк «Архитектура компьютеров» в 2-х частях
- Цилькер, Орлов «Организация ЭВМ и систем»
- Хамахер, Вранешич, Заки «Организация ЭВМ»
- Пескова, Гуров, Кузин «Центральные и периферийные устройства электронных вычислительных средств»
- Тихонов, Баранов «Организация ЭВМ и систем»
- Гук «Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия»
- Хорошевский «Архитектура вычислительных систем»

Принцип работы устройства управления



Способы адресации информации

- **Способом адресации** называется механизм получения исполнительного адреса из исходного.
- Применение различных способов адресации обусловлено причинами:
 - необходимость получения наименьшей разрядности адресного поля команды при адресации оперативной памяти большой емкости;
 - требование удобства адресации элементов массивов данных в циклических программах;
 - необходимость обеспечения возможности написания программ, перемещаемых программ, не зависящих от абсолютных адресов памяти.

Способы адресации информации

- **Непосредственная адресация** – способ адресации, при котором в адресном поле команды размещается сам операнд, подлежащий обработке;
- **Прямая адресация** – способ адресации, при котором исполнительный адрес совпадает с исходным;
- **Регистровая адресация** - используется для обращения к рабочим регистрам выбранного банка рабочих регистров. Команды с регистровой адресацией содержат в коде операции поле, которое определяет номер регистра;
- **Косвенная адресация** – в адресном поле команды указывают адрес ячейки памяти, в которой хранится исполнительный адрес;
- **Относительная адресация** (в некоторых случаях называемая индексной) – исходный адрес состоит из адреса индекса A_x и смещения D . Адрес индекса является номером регистра или адресом ячейки), где хранится значение индекса X . Исполнительный адрес A_E при относительной адресации получают посредством сложения содержимого регистра или ячейки $(A_x)=X$, указываемых адресом индекса A_x , и смещения D , т.е. $A_E = (A_x) + D = X + D$;
- **Неявная адресация** - подразумевает, что адрес к регистрам или памяти не указывается при помощи операнда. Адрес регистра определяется самой инструкцией и содержится в коде операции;


Классификация устройств управления

- **Функциональная ориентация** – универсальные УУ, специализированные УУ;
- **Принцип организации цикла выполнения команды** – синхронные УУ, асинхронные УУ, смешанные (синхронно-асинхронные) УУ;
- **Количество уровней управления** – одноуровневые УУ, многоуровневые УУ;
- **Метод хранения программы** – УУ с внутренним хранением программ, УУ с внешним хранением программ;
- **Порядок следования команд программы** – УУ с естественным порядком следования команд, УУ с принудительным порядком следования команд;
- **Формат реализуемых команд** – одноадресные, двухадресные, трехадресные УУ, УУ с переменной адресностью команд; безадресные УУ;
- **Способ реализации команд** – централизованные УУ, распределенные УУ;
- **Способ построения управляющего автомата** – схемные УУ, микропрограммные УУ.

Схемная и программная логика

Системы команд таких процессоров всегда фиксированные и не могут быть изменены пользователем.

Микропрограмма в таком автомате хранится за счет системы жестких связей между узлами УУ. Для изменения микропрограммы требуется демонтаж жестких связей и создание новой схемы. Основным преимуществом схемных УУ является быстрое действие. Недостатком УУ на жесткой логике является то, что любые изменения или модификации команд процессора, требующие изменения микропрограмм, приведут к изменению структуры управляющего автомата, а следовательно, и топологии его внутренних связей.




СУ – сигналы управления; ОУ – операционное устройство; ГТИ – генератор тактовых импульсов; КОП – код операции


В микропрограммном УУ, схемное управление заменено устройством управления на основе ПЗУ. Хранящаяся в ЗУ программа управляет каждым узлом процессора в каждом цикле. Микропрограммное управление обладает достоинствами:

- простотой проектирования, тестирования и эксплуатации;
- легкостью внесения изменений в список команд ЭВМ;
- регулярностью схемы УУ, облегчающей ее изготовление методами технологии БИС.

К недостаткам МПУУ относятся не высокое быстрое действие, и сравнительно большая стоимость реализации УУ, ориентированных на выполнение простых и небольших микропрограмм.




Компоненты процессорной системы



Регистровая структура ЦП

Программно-доступные регистры разделяются на:

- регистры общего назначения;
- сегментные регистры;
- регистр флагов;
- указатель команды.




Регистр флагов




XXXX	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	X	AF	X	PF	X	CF	
15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

- Арифметические флаги:
 - CF – Carry Flag (флаг переноса). В нем фиксируется перенос из старшего разряда при сложении и заем в старший разряд при вычитании;
 - PF – Parity Flag (флаг паритета четности). Этот флаг используется как аппаратная поддержка контроля по четности (нечетности);
 - AF – Auxiliary Carry Flag (флаг вспомогательного переноса). В этом флаге фиксируется межтетрадный перенос при сложении и межтетрадный заем при вычитании;
 - ZF – Zero Flag (флаг нуля). Устанавливается при нулевом результате операции;
 - SF – Sign Flag (флаг знака). В него копируется старший бит результата, интерпретируемый как знак;
 - OF – Overflow Flag (флаг переполнения). Устанавливается в командах сложения и вычитания в случае, если результат операции не помещается в формате операндов.
- Флаги управления:
 - TF – Trace Flag (флаг трассировки (ловушки)). При установке флага TF процессор переводится в отладочный режим работы;
 - DF – Direction Flag (флаг направления). Его значение используется командами обработки строк (цепочек) и определяет направление обработки;
 - IF – Interrupt Flag (флаг прерываний). С помощью этого флага разрешаются или запрещаются внешние прерывания.

Классификация команд МП




Форматы и размеры команд



Структура памяти

- Память – совокупность отдельных устройств, которые запоминают, хранят, выдают информацию. Отдельные устройства памяти называют запоминающими устройствами. Основные операции с памятью – процедура записи, процедура чтения (выбор...



Структура памяти

- **Под физической ОП** понимают конкретное физическое устройство памяти, адресация в котором осуществляется в соответствии с используемой схемой дешифрации адреса и управления выборкой данных.
- **Под реальной ОП** понимают устройство ОП, для которого может быть установлено соответствие между адресами обращения и выборкой информации. Объем реальной ОП не превышает объема физической памяти.
- **Виртуальная ОП** — это память, границы которой определяются допустимым адресным пространством. Объем ВП может значительно превышать объем реальной ОП.

Методы доступа к памяти

- **Последовательный доступ** - информация хранится в виде последовательности блоков данных, называемых записями. Для доступа к нужному блоку необходимо прочитать все предшествующие ему данные;
- **Прямой доступ** - данные в памяти с прямым доступом также хранятся блоками-записями. Доступ к записи осуществляется по уникальному адресу, отражающему ее физическое размещение в ЗУ. После осуществления обращения к определенной записи производится последовательный доступ к единицам информации внутри записи;
- **Произвольный доступ** - память делится на ячейки. Обращение к любой ячейке занимает одно и то же время и может производиться в произвольной очередности;
- **Ассоциативный доступ** - осуществляется по содержимому элементов данных. Требуемое содержимое задается с помощью специального образца, сравнение с которым осуществляется для всех ячеек памяти, как правило, параллельно.

Иерархическая структура памяти



Иерархическая структура памяти



- Имеется несколько иерархических уровней хранения организованной в блоки информации.
- Иерархические уровни памяти отличаются по быстродействию и емкости, более быстродействующие уровни памяти имеют меньшую емкость и располагаются на более высоком уровне иерархии, ближе к процессору
- Первое обращение к блоку информации приводит, как правило, к перемещению блока с более медленного уровня иерархии на более быстрый. За счет принципа локальности по обращению, последующие обращения к этому блоку приводят к выборке только из быстродействующей памяти.
- Иерархической памяти свойственно уменьшение среднего времени обслуживания ЦП.

Основные параметры памяти

- **Быстродействие памяти** определяется временем выполнения операций записи и считывания данных. Для количественной оценки быстродействия памяти обычно используют три параметра: время доступа, время передачи данных, длительность цикла обращения, или период обращения.
- **Производительность памяти** можно характеризовать как скорость потока записываемых или считываемых данных и измерять в мегабайтах в секунду. Производительность памяти, как основной, так и кэша, обычно характеризуют длительностью пакетных циклов чтения.
- **Достоверность хранения данных** вероятность ошибки возрастает с увеличением объема памяти. В первых моделях РС применялся контроль четности. В этом случае каждый байт памяти сопровождается битом четности (parity bit), дополняющим количество единиц в байте до нечетного. В компьютерах особо ответственного применения используют память с обнаружением и коррекцией ошибок (Error Checking and Correcting, ECC).

Статическая память

- SRAM – энергозависимая память, обладает очень малым временем доступа, основана на использовании триггеров в качестве запоминающего элемента



Динамическая память

- DRAM - энергозависимая память, запоминающим элементом является конденсатор. Запись и считывание информации производится путем открытия транзисторов T_1 и T_2 и подключением накопительной емкости C к шине данных



Матричная организация памяти







Рис. 3.2. Матричная организация ОЗУ

Циклы чтения/записи DRAM






Пакетный режим доступа к памяти




Регенерация памяти

- Регенерация памяти — регулярный циклический перебор ее ячеек с холостыми циклами.




Постоянные запоминающие устройства

- **ROM** данные записываются в ROM при ее производстве;
- **PROM** данные в память может записывать пользователь, для записи используется плавкое соединение.
- **EPROM** стираемая перепрограммируемая ROM (Erasable Programmable ROM). Для стирания необходимо с помощью ультрафиолетового света удалить заряды, заключенные в транзисторах ячеек памяти.
- **EEPROM** электронно-перепрограммируемая постоянная память (Electrically Erasable Programmable ROM, EEPROM), для стирания или перезаписи нужно подавать разные напряжения для чтения и для записи.



Стековая память




При занесении в стек очередного слова происходит следующее:

- $УС := УС - 1$; $ОП[УС] := ШД$.

При извлечении слова из стека реализуются следующие операции:

- $ШД := ОП[УС]$; $УС := УС + 1$.


Ассоциативная память




Кэш-память

- Параметры кэш-памяти:
 - размер строки;
 - способ отображения основной памяти на кэш-память;
 - алгоритм замещения информации в заполненной кэш-памяти;
 - алгоритм согласования содержимого основной и кэш-памяти;
 - число уровней кэш-памяти.


Кэш-память с прямым отображением



Кэш-память с полностью ассоциативным отображением



Кэш-память с частично-ассоциативным отображением



Алгоритмы замещения кэш-памяти

- Алгоритм наиболее давнего использования (LRU);
- Алгоритм работающий по принципу «первый вошел, первый вышел» (FIFO);
- Алгоритм наименее частого использования (LFU);
- Алгоритм произвольного выбора строки для замены.

Стратегии обновления основной памяти и стратегии замещения

- Методы обновления ОП:
 - Методы сквозной записи;
 - Методы обратной записи.
- Стратегии замещения при промахе:
 - разместить записываемый блок в кэш-памяти;
 - не размещать записываемый блок в кэш-памяти. Блок модифицируется в ОП и не загружается в кэшпамять.