

Рис. 6.1 Виды монолитных перекрытий в стеновых и каркасных зданиях:
 а - с плитами, опертыми по контуру только на стены или на главные балки;
 б - то же с облегченной плитой;
 1 - стена; 2 - колонна;
 3 - ригель каркаса;
 4 - плита перекрытия;
 5 - балка кессонного перекрытия;
 6 - главная балка;
 7 - второстепенная балка;
 8 - возможная консоль





Рис. 6.1 Виды монолитных перекрытий в стеновых и каркасных зданиях:
 в – балочное ребристое перекрытие;
 г – кессонное перекрытие;
 1 – стена; 2 – колонна;
 3 – ригель каркаса;
 4 – плита перекрытия;
 5 – балка кессонного перекрытия;
 6 – главная балка;
 7 – второстепенная балка;
 8 – возможная консоль




Рис. 6.2. Армирование монолитных балочных плит:
 а – рулонными сетками с продольной арматурой;
 б – плоскими сварными сетками





Рис. 6.3. Армирование монолитных плит опертых по контуру






Рис. 6.4. Монолитное железобетонное перекрытие по профилированному металлическому настилу:

1 – стальной профилированный настил; 2 – анкерные стержни; 3 – прогон каркаса; 4 - монолитный бетон







Рис.6.5. Стыки конструкций зданий со связевым каркасом

ВАРИАНТЫ СЕЧЕНИЙ И АРМИРОВАНИЯ РИГЕЛЕЙ ПРИ ПЛИТАХ:

РЕБРИСТЫХ

Пролеты: 7,2; 6; 4,5; 3м



КРУГЛОПУСТОТНЫХ

7,2; 6; 4,5; 3м






Рис. 6.6. Ригель
перекрытия зданий со
связевым каркасом



Пролет—9,6; 9; 7,2; 6; 4,5; 3м
 Масса—2,3...5,7 т
 Бетон—В 25...В 45



ПРИ ПРОЛЕТЕ РИГЕЛЯ 6 м

ПРИ ПРОЛЕТЕ РИГЕЛЯ 12 м





Рис. 6.7. Стыки конструкций зданий с рамным каркасом

Рис. 6.8. Ригель перекрытия здания

а) с рамным каркасом:

а – ригель таврового сечения с полкой в нижней зоне;






Рис.6.9. Сборные ребристые плиты перекрытий в каркасных зданиях:

1 – рядовая плита; 2 – рядовая и межколонная плита; 3 – межколонная пристенная плита; 4 – доборная плита; 5 – ригель поперечный; 6 – ригель продольный; 7 – арматурный каркас; 8 – бетон замоноличивания; А – Д – узлы сопряжения элементов перекрытия

Рис. 4.28. Плита «двойное Т»





Рис. 6.10. Железобетонная сборная плита типа «двойное Т»







Рис. 6.11. Армирование плиты с круглыми пустотами:

а - поперечное сечение; б - продольное сечение; 1 - нижняя сварная сетка; 2 - продольная рабочая арматура; 3 - вертикальные сварные каркасы; 4 - монтажные петли; 5 - верхняя сварная сетка; 6 - защитный слой бетона; 7 - распределительная арматура

Рис. 6.12. Сборный железобетонный коробчатый настил




Рис. 6.13. Интерьер производственного здания с перекрытием из сборного коробчатого настила

