

# Флуиди

- Какво наричаме флуид?

Газовете и течностите могат (имат способността) да се движат по тръби (да текат). Това свойство се нарича флуидност.

Ето защо газовете и течностите се наричат флуиди.

- Свиваемост

Свиваемост е свойство на флуида да намалява обема и повишава плътността си, при увеличаване налягането върху него.

- Вътрешно триене

Вътрешно триене е взаимодействието между градивните частици на флуида при движението им.

- Идеален флуид


Идеален флуид наричаме несвиваещ флуид, без вътрешно триене.

Идеалният флуид има постоянна плътност и постоянен обем и няма сили на вътрешно триене.


- Токова линия

Токова линия се нарича траекторията, която описва движението на една частица от флуида.

Скоростта на частицата е допирателна към траекторията.



- Токова тръба



Пространството ограничено от няколко токови линии, се нарича токова тръба.

S1 и S2 са две сечения

V1 и V2 са скоростите на флуида през тези сечения

$$S \cdot V = \text{const.}$$


$$S_1 \cdot V_1 = S_2 \cdot V_2 \longrightarrow S_1/S_2 = V_2/V_1$$

Връзката между сечението и скоростта е обратнопропорционална.

	<i>Форма</i>	<i>Обем</i>	<i>Свиваемост</i>	<i>Вътрешно триене</i>
газове	<p><i>Нямат собствена форма.</i></p> <p><i>Те заемат формата на съда, в който се намират.</i></p>	<i>Нямат собствен обем.</i>	<i>Силно свиваеми.</i>	<i>По - слабо от течностите.</i>
течности	<i>Нямат собствена форма.</i>	<i>Имат собствен обем.</i>	<i>Малка свиваемост.</i>	<i>По - силно от газовете.</i>


- Видове движение при флуиди:

- ✓ Стационарно движение - когато скоростта на флуида в дадена точка е постоянна с времето, движението е стационарно.
- ✓ Нестационарно движение - когато скоростта на флуида в дадена точка се променя с времето, движението е нестационарно.
- ✓ Ламинарно движение - ако частиците се движат в отделни слоеве, като нескъснено се нарича ламинарно. Флуидът се движи във нескъснени слоеве, като движението е стационарно.



- ✓ Турбулентно движение - ако частиците на флуида се движат хаотично и слоевете се смесват, движението се нарича турбулентно.

*Такова движение се получава, когато големината на скоростта на флуида е по - голяма от определена стойност.*




- Обемен поток (дебит) - обемът флуид V, който минава през дадено сечение на тръбата за единица време, се нарича обемен поток (дебит)  $\Phi$  ( $m^3/s$ ).

$$\Phi = V / t$$

## ● Уравнение за непрекъснатост

$$S \cdot v = \text{const.}$$



Нека през една тръбата тече идеален несвиваем флуид .

Φ<sub>1</sub> - обемният поток през сечение S<sub>1</sub>

Φ<sub>2</sub> - обемният поток през сечение S<sub>2</sub>


$$\Phi_1 = \Phi_2 = \text{const.}$$

$$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2 = \text{const.}$$

$$S \cdot v = \text{const.}$$

- Закон на Блез Паскал

Външното налягане в един флуид се предава равномерно във всички посоки и е еднакво във всяка точка от флуида.



## • ЗАКОН НА БЕРНУЛИ

$$p + \rho v^2 / 2 + \rho gh = \text{const.}$$

Сумата от статичното, динамичното и хидростатичното налягане, за един идеален, несвиваем флуид, който се движи стационарно и ламинарно във всяка точка на тръбата е постоянна величина.

В Закона на Бернули:

- ✓  $p$  - статичното налягане, упражнявано от флуида върху стените на тръбата. Зависи от действието на външни сили върху флуида.
- ✓  $\rho v^2 / 2$  - динамично налягане. То се дължи на кинетичната енергия на флуида. Има физичен смисъл на кинетична енергия на флуида в единица обем ( $E_k / V$ ).
- ✓  $\rho gh$  - хидростатичното налягане. То се получава от гравитацията. Има физичен смисъл на потенциалната енергия на флуида в единица обем ( $E$ ).

# АРХИМЕДОВА СИЛА


( $F_a$  - изтласкваща сила, подемна сила)


Върху всяко тяло, намиращо се във флуид, действа сила, противоположна по посока на силата на тежестта. Тази сила се нарича сила на Архимед.

$$F_a = \rho g V$$

където:

- ✓  $\rho$  е плътността на флуида;
- ✓  $V$  е обемът на изместения от тялото флуид  
(той е равен на обема на тялото);
- ✓  $g$  е земното ускорение.






$$F_a = w$$

Архимедовата сила е равна по големина на теглото на излязлата от съда вода

В зависимост от съотношението на големините на Архимедовата сила  $F_a$  и силата на тежестта  $G$ , имаме три варианта:

- 1)  $F_a > G$  - тялото се движи към по - високите слоеве на флуида /изплава/.
- 2)  $F_a = G$  - тялото не се движи спрямо флуида.
- 3)  $F_a < G$  - тялото потъва (движи се надолу във флуида).



## ВЪТРЕШНО ТРИЕНЕ


В реалните флуиди действат сили на вътрешно триене, дължащи се на взаимодействията между градивните им частици. Силите на вътрешното триене са причина част от енергията на флуида, да се превръща в топлина.

### Закон на Нютон за силите на вътрешно триене

$$F = \eta \cdot \frac{\Delta v}{\Delta y} \cdot S$$


Тук:

- ✓  $\eta$  е динамичният вискозитет на флуида (кофициент на вътрешно триене).
- ✓  $S$  - контактната площ на слоевете.
- ✓  $\Delta v / \Delta y$  - изменението на скоростта на единица разстояние по радиуса на тръбата (grad V)  
(grad v - градиент на скоростта = изменението на скоростта на единица разстояние)



неподвижна пластинка

Там, където силите на триене са най - големи (между стената и флуида), скоростта е най – малка.



## Динамичен вискозитет $\eta$

Вискозитетът  $\eta$  характеризира съпротивлението, което течностите оказват върху собственото движение и движението на други тела вътре в тях.

От закона на Нютон за силите на вътрешно триене

$$F = \eta \cdot \frac{\Delta V}{\Delta y} \cdot S$$

следва, че:

$$\eta = F \Delta y / \Delta V \cdot S \quad (\text{Pa.s})$$

Ako  $\Delta V / \Delta y = 1$  и  $S = 1$

To  $\eta = F$

Вискозитетът има физичен смисъл на силата на вътрешно триене, която се получава между два слоя с площ  $1m^2$  и движещи се с градиент на скоростта 1.

# Уравнение на Поазьой за реални флуиди

*Уравнението определя обемния поток  $\Phi$  на флуид, който изтича през една тръба за единица време.*

$\Phi = V / t$  - обемен поток

- изтича (излива) - когато излиза от тръбата;
- втича (влива) - когато влиза в тръбата.

$$\Phi = \frac{\pi r}{8 \eta} \cdot \frac{\Delta P}{\Delta l}$$

Където:

$\Phi$  - обемен поток;

$r$  - радиусът на тръбата;

$\eta$  - динамичният вискозитет на флуида;

$\Delta l$  - дължината на тръбата;

$\Delta p$  - разликата в наляганията на двата края на тръба.

$$\Delta p = p_1 - p_2 \quad (p_1 > p_2)$$

$$\Delta P / \Delta l = \text{grad } P$$

# Число на Рейнолдс

Число на Рейнолдс се използва за оценка характера на движение на реалния флуид (дали движението е ламинарно или турбулентно).

$$Re = \frac{\rho v D}{\eta}$$

Тук:  $\rho$  - плътността на флуида;

$D = 2r$  - диаметър на тръбата ( $r$  радиусът на тръбата);  
 $v$  - максималната скорост по оста на тръбата.

Съществува една стойност на  $Re$  - критична стойност -  $Re_{кр.}$

Ако  $Re < Re_{кр.}$  - движението е ламинарно.


Ако  $Re > Re_{кр.}$  - движението е турбулентно.

Например, движението на кръвта в средно големите кръвоносни съдове е ламинарно, а в аортата е турбулентно.

# ХЕМОДИНАМИКА И КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

## Кръвоносна система на човек

Всеки човек има около 4 - 5 литра кръв. Кръвоносната система пренася кислород и хранителни елементи до всички клетки на тялото и изхвърля отпадъчни вещества.




Кръвоносните съдове в тялото са:

♣ Артерии (най - големите)

Артериоли

♣ Вените (по - малките)

♣ Капилярите (най - малките)



**Артериите носят кръв богата на кислород - червено - от сърцето към другите органи.**

**Вените носят кръв богата на въглероден диоксид - синьо, от органите към сърцето.**



1. Кръвта от дясната част на сърцето е тъмно червена и бедна на кислород. Тя преминава по белодробните артерии и достига до белите дробове. Там се обогатява с кислород и става светло червена, след което по белодробните вени се връща в лявата част на сърцето.
2. След това кръвта преминава по артериите, които постепенно се разделят на капиляри. Обогатява се с хранителни вещества от червата. Чрез капилярите, хранителните вещества и кислородът достигат до всеки орган в тялото. След като премине през всички тъкани, хранителните вещества и кислородът намаляват и в кръвта преобладават въглероден диоксид и отпадъчни вещества. Тогава кръвта се връща по вените обратно към сърцето, като преминава и през бъбреците, които я пречистват от отпадъчните вещества. Целият процес се повтаря отново.

Кръвоносната система на човек е затворена система, в която движението на кръвта се дължи на работата на сърцето.

Кръвоносната система на човек е затворена система, в която движението на кръвта се дължи на работата на сърцето.

При движение в кръвоносните съдове, кръвният поток изпитва съпротивление.

Това съпротивление се нарича съдово съпротивление.

*Съдово съпротивление наричаме съпротивлението, което кръвта изпитва, когато се движи в кръвоносната система.*

## Съдово съпротивление

То е обусловено (то се определя) от два фактора:

- 1/ триенето между кръвния поток и стените на тръбата, по която той се движи .
- 2/ вътрешното триене, което възниква( се получава) в самия флуид .


Съдовото съпротивление се определя по формулата:

$$R = \Delta p / \Phi \quad (\text{Pa.s.m}^3)$$

$$P_2 - P_1 = \Delta p$$

където:

- $\Delta p$  е разликата в налягането на кръвта в двата края на съда.
- $\Phi$  е обемният поток на кръвта през съда.



4

$$\Phi = \frac{\pi r}{8 \eta} \cdot \frac{\Delta p}{\Delta l}$$

4

$$R = 8 \eta \Delta l / \pi r$$

Движението на кръвта се извършва под действие на разликата в кръвното налягане ( $\Delta P$ ) между отделните зони на сърдечносъдовата система.

Единицата за съдово съпротивление в SI е  $(Pa \cdot s \cdot m^{-3})$ .

В медицината се използва единицата  $(kPa \cdot s \cdot m^{-3})$ .

# Кръвно налягане

## Измерване

Определение за кръвно налягане: кръвно налягане е **разликата** между **налягането на кръвта върху вътрешните стени на кръвоносен съд и атмосферното налягане.**

Кръвното налягане да се измерва на брахиалната артерия (arteria brachialis) на лявата ръка.

При измерване на кръвното налягане се определят две стойности:

1. Максимална стойност, наречена **горна граница на кръвното налягане.**

Тя се получава при систола (систола е съкращаване на сърцето при, което става изтласкване на кръвта от сърцето) и се нарича още систолично налягане.

За здрав човек нормалната му стойност е 120 - 130 mm Hg (милиметра живачен стълб).

2. Минимална граница на кръвното налягане,  
наречена още **диастолично налягане**.

Тя се получава при диастола (разпускане на  
сърцето).

За здрав човек нормалната му стойност е 70  
- 80 mm Hg (милиметра живачен стълб).

- **Пулсът** показва броя на съкращенията на сърцето за една минута.
- **Честотата** показва броя на съкращенията на сърцето за една секунда.

# Измерване на кръвното налягане

- Кръвното налягане се измерва с помощта на сфигмоманометър (апарат за кръвно налягане).


1 - манометър

2 - маншет

3 - помпа

4 - слушалка


Винт



Поставяме маншета на лявата ръка.

С помпата вкарваме в маншета въздух до около 200 mm Hg.(милиметра живачен стълб)


В резултат на високото налягане в маншета движението на кръвта в брахиалната артерия спира.



Бавно изпускаме въздухът от маншета.

Налягането спада, артерията се отваря и в нея кръвта започва да се движи турбулентно.

При това турбулентно движение се чува характерен шум - туп, туп. Това са така наречените тонове на Коротков. Първият ясен тон на Коротков, определя систоличното налягане (горната граница на кръвното налягане).



Нормалната му стойност за здрав човек е 120 - 130 mm Hg (милиметри живачен стълб).

Налягането на въздуха в маншета продължава да намалява и тоновете на Коротков отслабват. Когато тоновете в слушалката изчезнат, движението на кръвта вече е ламинарно. В този момент измерваме диастоличното налягане. За здрав човек нормалната му стойност е 70 - 80 mm Hg.

# Електронни аппарати за кръвно налягане



Те се произвеждат в два варианта:  
такива, които се поставят на  
китката и такива, които са за над  
лакътя.

Апаратите измерват амплитудата  
на пулсовата вълна и я  
преобразуват в mm Hg стълб.

Този резултат се вижда на течно -  
кристалния дисплей като цифра.

# Пулсова вълна

Еластичната деформация на аортата,  
която се разпространява по  
артериите, се нарича пулсова вълна.

Тя има честота равна на честотата на  
сърцето ( $1.33\text{Hz}$ ).

- Най - съвременните апарати са снабдени със система за отчитане на правилното положение на китката (OK).
- Голям дисплей с едновременно отчитане на пулса, кръвното налягане, дата и час.
- Има индикация за аритмия и памет до 60 измервания.
- При някои има и звуков сигнал за началото и края на измерването.
- Дисплеят се изключва с бутон.
- Захранването става с икономични батерии.
- Апаратите са миниатюрни, с тегло до 100 грама (без батерии).

## ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Класификация на кръвното налягане  
според световната здравна организация



# Важни правила при измерване на кръвното налягане

Кръвното налягане се влияе лесно от физически и психически състояния на организма. Най - високо е преди обяд и постепенно намалява след обяд. По време на сън, то е най - ниско и рязко се повишава след ставане от леглото.

Кръвното налягане се променя при движения на тялото, разговор, умствено напрежение, емоции, хранене, консумация на алкохол, пушене, шум, температурни разлики.

## Съвети за измерване на кръвното налягане:

- Преди измерване дайте на пациента 5 минути почивка.
- Пациентът не трябва да се движи и говори по време на измерването.
- Правилната стойка изисква пациента да е седнал или легнал. Резултатите могат да варират в зависимост от стойката.
- Измервайте по едно и също време на деноноющието (за сравнение).
- След гимнастика, хранене, пушене или алкохол - не измервайте кръвното налягане!