



Гигиена почвы и санитарная очистка населенных мест

План лекции

- 1.** Почва и ее значение
- 2.** Состав и структура почвы
- 3.** Эпидемиологическое значение почвы
- 4.** Загрязнение и очистка почвы





- Почва наряду с воздухом и водой является средой, в которой человек непосредственно связан в течение всей жизни.

- Почва – это рыхлый поверхностный слой земной коры, состоящий из комплекса органических и минеральных соединений.




Значение почвы




1. Химический состав почвы влияет на химический состав воды

(на микроэлементы **I, F, Co, Cr**),

избыток или недостаток их в почве приводят к геохимическим эндемическим заболеваниям (эндемический зоб, флюороз и т.д.)




В почве могут содержаться ядовитые химические вещества: **Cr, Be**, радиоактивные вещества, они также будут попадать в источники водоснабжения.

- 2.** Химический состав почвы влияет на химический состав растительного мира, в том числе на пищевые продукты
- 3.** От характера почвы зависит загрязненность воздуха населенного пункта
- 4.** При загрязнении почвы нечистотами, отбросами она становится опасной в эпидемическом отношении.
- В тоже время почва обладает мощной самоочищающей способностью
- 
- A decorative graphic on the right side of the slide. It features a large, vibrant firework exploding in shades of red, orange, and yellow against a dark purple background. Below the main firework are two smaller, glowing purple spheres with a bright orange-yellow center, resembling planets or stars.

- По структуре почва состоит из частиц или зерен и промежутков между ними или пор.
- Размер частиц **2-0,2** мм - больше всего песка,
- **0,2-0,02** мм - глины,
- меньше **0,001**мм - много гумуса, перегноя.
- Есть гравий, щебенка.






В зависимости от величины частиц и их вида выделяют:

- Крупнозернистые.
- Мелкозернистые

- Крупнозернистые:

песчаные почвы – больше
90% песка, остальное –
глина

субпесчаные почвы - ~
70% песка, остальное -
глина, гумус




- Мелкозернистые:
- суглинистые - ~ **60%** глина,
остальное – песок
- глинистые – больше **50%**
глина, остальное песок



физические свойства:

- 1. Пористость** – т.е. сумма всех пор почвы, выраженная в % к взятому объему почвы. Пористость выше у мелкозернистых почв, такие почвы сырые.
- 2. Водоемкость** почвы или способность задерживать воду.
- 3. Воздухопроницаемость** – зависит от величины пор. Это благоприятное свойство, поскольку увеличивает количество воздуха в почве, способствует процессам самоочищения такой почвы.



4. Капиллярность – способность почвенной влаги подниматься на ее поверхность.

Она выше у мелкозернистых почв, поскольку у таких почв капилляры имеют малый диаметр, т.е. почвы тоже сырые.

5. Гигроскопичность почвы или способность почвы притягивать влагу из атмосферы. Определяется солевым составом, зависит от величины частиц, она выше у мелкозернистых почв.



6. Температура почвы.



Тепловые свойства почвы оказывают влияние на температуру почвы приземного слоя атмосферы, тепловой режим помещений первого этажа и подвалов, а также на жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и процессы разложения органических веществ.

- По химическому составу
- **90%** органических веществ и
- **~ 10%** неорганических.

Органические вещества постоянно минерализуются

- и пополняют содержание неорганических веществ (кремнезема, глинозема и т.д.).

Органические вещества представлены остатками растительного и животного мира – это белки и продукты их превращения



□ Почва насквозь проникнута микроорганизмами.

□ Из **1** га почвы можно высеять до **5-7** т микроорганизмов, большей частью это сапрофиты.

□ Их роль сводится к осуществлению минерализации органических веществ.



В населенных пунктах
почва может
загрязняться
продуктами
жизнедеятельности
человека и животных.

Отходы, попадая в
почву, могут привести
к эпидемиологической
опасности.



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- Почва может быть источником:
- **1.** кишечных заболеваний (тиф, паратиф, холера)
- **2.** Зоонозных заболеваний (сибирская язва, бруцеллез)






- **3.** Инфекционных заболеваний, напр., передаваемых через грызунов (чума, инф., желтуха, туляремия)
- 4.** Геогельминтозы (власоглав, аскарида)
- **5.** Инфекционные заболевания, передаваемые мухами, клещами
- **6.** Туберкулеза
- **7.** Столбняк, газовая гангрена, ботулизм
- **8.** Вирусные заболевания (полиомиелит, гепатит.)

Большинство
возбудителей
гибнет,
Начиная
от **2-13-15** недель.



За этот период они могут заразить человека через воду, растительные продукты, грязные руки, раневые поверхности.




Особую опасность представляют спороносные микроорганизмы (столбняк, сибирская язва, ботулизм, газовая гангрена).

- Эти микроорганизмы десятками и сотнями лет могут оставаться в почве.



- Химические вещества попадая в почву, подвергаются превращениям, образуя минеральные вещества.




Белки минерализуются по двум способам:

- **1** – в аэробных условиях конечные продукты – **NH_3 , NO_2 , NO_3** , фосфаты индол, скатол и др.
- **2** – в анаэробных условиях, конечные продукты – **CO_2** и вода.

- На минерализацию летом уходит **2 – 4** месяца, за этот срок погибают патогенные микроорганизмы, яйца гельминтов.


Наступает самоочищение
ПОЧВЫ.



- Самоочищение почвы является благоприятным фактором, на этом основано обезвреживание нечистот и отходов, но делается это в определённых местах. Не со всяким количеством нечистот и отходов может справиться почва. Надо знать предел и не нарушать его.




Под строительство надо
выбирать чистую почву.



Чистота почвы определяется:

- 1.**Химическими показателями.
- 2.**Биологическими показателями.

- К химическим показателям относится определение **NH_3 , NO_2 , NO_3** , углерода...
- Однако если для воды это надёжный показатель, то для почвы – нет, т.к. они могут появляться из минеральных веществ в результате восстановительных реакций.



- Из химических веществ практическое значение имеет определение санитарного числа почвы = азот гумуса/ко всему белковому азоту почвы.



- Гумус – это группа органических веществ, появляющихся в процессе превращения белковых веществ.

Гумификация является выгодной в гигиеническом отношении: гумус не обладает зловонным запахом, к моменту появления его гибнут микроорганизмы, он хорошее питательное вещество для растений.



Почва будет чистой, если весь белковый азот представлен азотом гумуса, и тогда санитарное число равно **1**.

Практически чистая - **> 0,98**

Слабо загрязненная - **0,85 – 0,98**

Умеренно загрязненная - **0,70 – 0,85**

Сильно загрязненная - **<0,7**




- **Биологические показатели загрязнения почвы.**

- 1. Коли-титр почвы.**

Присутствие **E-Coli** говорит о свежем фекальном загрязнении, (**E-Coli** не выживет в почве больше **1** года).







- **2. Титр анаэробов, – говорит о старом загрязнении**
в чистой почве = **0,1** и больше;
загрязнённая почва - **<0,001)**

3.Яйца гельминтов / кг почвы:

в чистой – **0**,

в грязной больше **10**.




4.Определение числа яиц и куколок мух на **25**
см² поверхности:


в чистой – **0**,

в грязной больше **10**.

Комплексное определение гигиенической опасности почвенного фактора



Степень опасности	характеристика	Число личинок и куколок на 25 м почвы	Число яиц гельминтов в 1 кг почвы	Титр E.coli	Титр CL perfringens	Санитарное число
Безопасная	Чистая	0	0	1	0,1	0,98 – 1
Относительно безопасная	Слабо загрязненная	1 – 10	До 10	1 – 0,01	0,1- 0,001	0,85- 0,98
Опасная	Загрязненная	10 -100	11 – 100	0,01- 0,001	0,001 Ниже	0,7- 0,85
Чрезвычайно опасная	Загрязненная сильно	100 и выше	Более 100	0,001 и ниже	0,0001 и ниже	0,7 и ниже




- Химическое заражение почвы может быть вызвано применением пестицидов и минеральных удобрений, используемых для повышения урожайности.
- Пестициды или – ядохимикаты применяются для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и сорными травами.
- В России используется более **100** различных пестицидов для протравливания посевного материала, опрыскивание или опыления садов, виноградников, ягодников, парников, теплиц, огородов, полей и лесов.

Все ядохимикаты,
применяемые в
сельском хозяйстве, делят на следующие группы:



1. Инсектициды-средства для уничтожения вредных насекомых.

2. Нематоциды-средства для уничтожения круглых червей.



3. Фунгициды-средства для уничтожения возбудителей грибковых заболеваний.

- **4. Бактерициды-средства** против возбудителей бактериальных болезней растений.
- **5. Акарициды-средства** для уничтожения клещей.
- **6. Зооциды-средства** для уничтожения вредных животных (грызунов).
- **7. Героициды-средства** для уничтожения сорной растительности.
- ■





- **8. Дефолианты-средства** для удаления листьев растений.
- **дефлоранты-средства** для удаления излишних цветков и завязей.
- **9. Десиканты-средства** для обезвреживания растений.
- **10. Лимациды-средства** для уничтожения моллюсков и слизней

- Применение пестицидов требует строгого санитарного контроля вследствие возможного неблагоприятного влияния их на здоровье, не только работающих с ними, но и на население.
- Пестициды способны распространятся на большие расстояния от мест применения, особенно при авиаобработке, и загрязнять воздух, почву, поверхностные и подземные воды.





- Радиоактивность почвы обусловлена ее геологическим строением и в горных породах бывает несколько больше, оказывая соответствующее на естественном радиоактивном фоне окружающей среды.

- При загрязнении почвы промышленными радиоактивными отбросами, изотопами, поступающими из других источников, возможно значительное повышение радиоактивного фона.



- Радиоактивное загрязнение почвы передается, по пищевой цепочке через различные звенья биосферы и пищевые продукты человеку.



Наибольшую опасность в пищевой
цепи представляют
стронций **90** и цезий **147**,
которые, попадая в организм коров,
выделяются затем с молоком



Результаты исследований загрязнений почвы в населенных пунктах Красноярского края.

Доля проб не соответствующих санитарным нормам, %

ингредиенты

всего

В т. ч. в
селитебной
зоне

1999

2000

1999

2000

Всего в т.ч.:

25,5

18,7

13,3

7,6

пестициды

0

0

0

0

Тяжелые металлы из них :

24,2

20,5

20,0

10,7

Ртуть

0

0

0

0

Свинец

8,9

5,8

9,5

5,5

Кадмий

0

9,1

0

5,4

Микробное загрязнение

64,7

39,8

64,7

39,8




– Почвы селитебных территорий населенных мест Красноярского края загрязнены преимущественно солями тяжелых металлов, прежде всего свинцом, цинком, медью, никелем, на долю которых приходится 61,0% от общего числа проб, не отвечающих гигиеническим нормативам






- По данным многолетних наблюдений (1998 - 2006 г.г.) удельный вес проб почвы в зонах влияния промышленных предприятий и транспортных магистралей, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил $52,9 \pm 17,7$ процентов



Санитарная очистка населённых мест



- Под санитарной очисткой понимают правильный сбор всех отходов и отбросов, правильная транспортировка за пределы населённого пункта, правильное обезвреживание.







- Все отходы и отбросы всегда представляют биологическую опасность с точки зрения инфекционных заболеваний,
- если это промышленные отходы – промышленные интоксикации.

Отходы и отбросы делятся на твёрдые и жидкие.

- Твёрдые отходы – это мусор, навоз, твёрдые промышленные отходы.





- Жидкие отходы – хозяйственно-фекальные сточные воды (особая опасность), ливневые воды.




- Существуют **2** системы очистки населённых мест:

1. Вывозная система – устраивается в мелких и крупных населённых пунктах только для твёрдых отходов.







2. Сплавная система, или канализация.



В канализованных местностях
заболеваемость ниже, но
устраивается она там, где есть
водопровод.

- Вывозная система для твёрдого мусора – для сбора существуют мусоросборники (квартирные, дворовые, уличные).
- По объёму они должны соответствовать суточному накоплению мусора, ежедневно опорожняться и промываться. Дворовые мусоросборники устраивают на хорошо утрамбованной или бетонированной площадке. Все они должны закрываться крышками. Вывоз осуществляется в специальном транспорте-мусоросборнике.







- Твердый мусор сортируется, извлекается металл, стекло и т.д.
- Обезвреживание происходит
- **1** - путем мусоросжигания для того, что можно сжечь.

2 - путь обезвреживание
биотермическим методом:
путём компостирования,
закладки в парники,
на биотермических заводах.



- Вывозная система для жидких отходов. Для их сбора существуют различного типа уборные и помойницы.





- Общим требованием для уборных и помойниц является то, что они должны иметь водонепроницаемый выгреб для предотвращения загрязнения подземных водоисточников.
- Вычищение или очистка выгреба и помойниц идет с помощью пневмонасосов.
- Обезвреживание производится почвенным методом на полях ассенизации и полях захоронения (**1 км от жилой зоны**).

- Поля залива – после разового залива перепахиваются несколько раз, затем выращивают кормовые, а на **4й** год пищевые культуры.
- Поля запахивания используются только для обзвреживания.





Канализация или сплавная система

- хозяйственно-фекальные сточные воды
(самые опасные в эпидемиологическом отношении)
- атмосферные или ливневые сточные воды
- промышленные сточные воды




- Система общесплавная – по единой системе труб вывозятся все сточные воды за населенный пункт, затем они попадают на станцию очистки.





- В паводковый период станция не справляется с работой, сточные воды без очистки сбрасываются в водоем. ■





- Раздельная система.
- **3** вида сточных вод отдельно **вывозятся** на свои станции очистки,
- обезвреживаются хозяйственно-фекальные и промышленные сточные воды,
- атмосферные или ливневые – после хлорирования **30** мг/л активного хлора – допускается сбрасывать в водоем.

Обезвреживание на станциях очистки происходит в **2** этапа:





- Механическая очистка – улавливание плавающих предметов и взвешенных минеральных веществ: жира, бензина. Используются решетки, жирословители. Для минеральных веществ – песколовки, отстойники. Если не будет **2**го этапа – воду хлорируют.
- Биологическая очистка – достигается минерализацией веществ, гибель гельминтов и т.д.

- Почвенный метод – устройство полей орошения или полей фильтрации, выращиваются культуры.



- Вода фильтруется через грунт, взвешенные вещества адсорбируются и минерализуются.

Профильтрованная вода по дренажным трубам поступает в водоем (без хлорирования).



Обработка обезвоживанием




Трамбующая машина «Supergas» для сбора и транспорта твердых городских отходов имеет оборудование для мойки и увлажнения дорог.





Оборудование для мини трамбовки типа KR2000.

Автомобиль-пресовщик мусора, оснащенный обычным или гидравлическим компрессионным механизмом, подъёмными мусорными баками с опрокидывателями и механической лопаткой, обеспечивающей сбор с прессованием. Устанавливается на транспортных средствах малой и средней грузоподъёмности от 1,5 до 11т



Очистные сооружения для жидких отходов
(канализационных вод)



Многоцелевая установка по обработке жидких промышленных отходов, которые проходят обезвреживание на самом предприятии.



- сооружения по восстановлению и повторному использованию особых отходов, таких как дерево, резина, многослойная бумага, закалённые материалы, текстиль и др.